

Használati útmutató

EP 2100

***Köszönjük, hogy a Lavazza Espresso Point EP 2100 típusú kávégépet választotta!
Használat előtt figyelmesen olvassa végig, tartsa be és őrizze meg az alábbi használati útmutatót!***

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ezt a készüléket kávéfőzésre fejlesztették ki, kérjük nagy körültekintéssel alkalmazza, nehogy az esetleges nem rendeltetésszerű használat égési sérülést okozzon.

Ne érjen a készülék forró részeihez.

A készülék kicsomagolása után feleslegessé vált csomagolóanyagot ne hagyja gyermek közelébe, mert veszélyforrást teremthet. A csomagolóanyag alkotórészei környezetszennyezők, ezért kérjük, ne dobja el.

Az elektromos biztonsági előírásoknak megfelelően a gépet földelt konnektorba csatlakoztassa!

Soha ne érintse vizes kézzel a készüléket!

Ne merítse víz alá, és soha ne használja fürdőszobában a készüléket!

Meghibásodás esetén, kapcsolja ki a gépet, anélkül, hogy megkísérelné megjavítani.

Forduljon szakszervizhez segítségért és mindig eredeti, gyári alkatrészecskék cseréjét, ill. használatát kérje!

A gép elhelyezésekor mindig figyeljen arra, hogy a faltól vagy más elektromos készüléktől legalább 15 cm-re legyen, így biztosítva a készülék megfelelő szellőzését!

A készüléket víz, ill. kapszulák behelyezése nélkül ne működtesse, mert az ebből eredő károkra a garancia nem terjed ki.

Fontos:

- **A készülék kizárólag Espresso Point kapszulákkal működik!**
- Automatikus működésindítás.
- Az elhasznált kapszulákat automatikusan üríti gyűjtőtartályába, melynek tárhely kapacitása max. 30 kapszula.
- Cappuccino elkészítésekor mindig először a kávéfőzést, majd utána adja hozzá a tejet!

Karbantartás:

- Minden alkalommal friss vízzel töltsse fel a tartályt és ne lépje túl a maximum vízszintet!
- A gép tisztítása előtt mindig húzza ki a kábelt az elektromos hálózathoz! Használjon folyékony semleges mosószert, kerülje a súrolószereket, alkohol vagy oldószerek használatát!
- 2-3 havonta gondoskodjon a vízkő eltávolításáról, mert annak elmulasztása komoly károkat okozhat a készülékben! A vízkő által okozott károkat a garancia nem fedezi! Vízkőtelenítés esedékessége esetén forduljon a készülék forgalmazójához, hivatalos karbantartójához!

Figyelem! Mielőtt a víztartályt megtöltené, húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz!

Műszaki adatok:

Tápfeszültség: 230V - 50 Hz

Energiafogyasztás: 630 W

Víztartály: 3,5L

Tömeg: 9,5 Kg

Anyaga: polikarbonát

Magasság: 34 cm

Szélesség: 30 cm

Mélység: 27 cm

Zajszint: <70 dBA

A készülék beüzemelése:

- Helyezze a készüléket stabil vízszintes helyzetbe. Vegye le a jobb oldali hozzáférési fedelet a megfelelő kulcs zárba helyezésével, vegye le a középső fedelet, emelje ki a víztartályt és töltsen meg lehetőleg alacsony vízkeménységű ivóvízzel.
- Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
- Állítsa a készülék hátoldalán található kapcsolót „I” állásba.
- **Figyelem! A kábelt először mindig a géphez majd a konnektorba csatlakoztassa és csak ez után kapcsolja be a készüléket. Üzemen kívül helyezéskor először állítsa a kapcsolót „0” állásba, húzza ki a kábelt először a konnektorból, végül a készülékből.**

A készülék frontális oldalán az alábbi állapotjelzők üzemelnek:

Piros visszajelző: a készülék feszültség alatt van.

Narancsszínű visszajelző: hőmérsékletfigyelő; villog, amíg a főzőegység nem éri el a megfelelő hőmérsékletet; üzemi hőmérsékleten folyamatosan ég.

Zöld visszajelző: „vízjelző”. Jelzi a víz jelenlétét a tartályban. Villog, ha a vízszint a tartályban túl alacsony.

Fontos! A készülék vízlágyító szűrővel felszerelhető.

A készülék használata:

- Helyezze be a kapszulát és csukja rá az ajtaját.
- A kávélefőzés automatikusan elindul.
- A STOP gomb megnyomásával tudja szabályozni a kávé mennyiségét, ill. leállítani a lefőzést.

Figyelem! Lefőzés közben soha ne nyissa ki a kapszulaüreg ajtaját!

A készülék kizárólag Espresso Point kapszulákkal működik!

EU szabványnak megfelel.